

POUŽITIE

Odbaľte cartridge a odstráňte kryt. Nasadíte cartridge na atomizér. Zaskrutkujte batériu na atomizér. Vaša 510 je teraz pripravená na použitie. Držte manuálne tlačidlo stlačené nie dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste predišli prehriatiu atomizéra. Nepoužívajte inhalátor 510 v zvislej polohe, aby liquid nevytiekol. V prípade, ak inhalátor nepretržite parí, alebo ak prejavuje známky prehriatia, rozoberte všetky súčasti a kontaktujte predajcu.

Batériu je potrebné vymeniť, ak inhalátor neprodukuje paru. Cartridge je potrebné vymeniť, ak vyparovanie zjavne zoslabne.

Inhalátor 510 nespôsobuje poškodenie ľuďom ani prostrediu. Odporúčame ale vyžiadať si povolenie inhalátor používať na verejných miestach.

Atomizér nevyžaduje čistenie vodou, je to avšak v prípade potreby možné nasledujúcim spôsobom: vypláchnite atomizér vodou a prepláchnite ho niekoľkokrát. Potom ho vysušte fénom. Keď je úplne suchý, nasadíte novú cartridge, umiestnite ho v zvislej polohe a nechajte liquid vsakovať do atomizéra niekoľko minút. Je vhodné kvapnúť malé množstvo liquidu priamo na atomizér, aby ste akcelerovali jeho činnosť, ak je priveľmi suchý.

Batéria inhalátora 510 poskytuje 200 až 250 potiahnutí na jedno nabitie. Môže byť nabitá 200 krát. Po viac ako 200 nabitíach a cykloch používania bude činnosť inhalátora pravdepodobne zoslabená.

NABÍJANIE

Nabíjačka do siete: Zaskrutkujte batériu do nabíjačky a zasuňte do elektrickej zásuvky. Prvé nabíjanie by malo trvať 8 hodín, dokonca aj keď LED dióda svieti nazeleno. Používajte inhalátor 20 minút. Potom nabíjajte ďalšiu hodinu. Váš inhalátor je teraz pripravený na štandardné používanie.

Štandardné nabíjanie by malo trvať 1 hodinu, dokonca aj keď LED dióda svieti nazeleno. Nepoužívajte inhalátor vo vlhkom prostredí. Nenabíjajte batériu v blízkosti zdroja tepla. Nezvárajte ani neprepichujte batériu. Ak batéria začne zapáchať, zahrievať sa, ak sa sfarbí, zdeformuje, alebo prejavuje iné abnormálne

vlastnosti počas nabíjania, odpojte ju ihneď od elektrického zdroja aj od nabíjačky a ďalej ju nepoužívajte. Batéria môže byť používaná iba s originálnou nabíjačkou 510. Nepoužívajte nabíjačku na nabíjanie iných batérií. Skladujte inhalátor a všetky komponenty mimo dosahu detí a zvierat.

USB NABÍJAČKA

Zaskrutkujte batériu do USB nabíjačky a zapojte do USB portu počítača, USB domácej nabíjačky alebo USB autonabíjačky. Nenabíjajte vonku alebo vo vlhkom prostredí. Všetky komponenty udržiavajte mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE

Neakceptujeme žiadne žiadosti o uplatnenie záruky v prípade nesprávneho používania výrobku. Ak nosíte inhalátor 510 so sebou, noste ho oddelene, aby ste predišli poškriabaniu alebo poškodeniu napríklad od kľúčov a iných predmetov. Použitie neoriginálnych komponentov vedie k znefunkčneniu a poškodeniu inhalátora. Použitie iných cartridge ako k inhalátoru 510 vedie k poškodeniu atomizéra. Prosím odovzdajte nefunkčnú batériu v príslušnom recyklačnom alebo zbernom mieste. Pri riadení vozidla dodržujte dopravné predpisy vašej krajiny. Sústreďte sa na riadenie vozidla a na stav premávky a cesty. Nepoužívajte inhalátor počas riadenia vozidla. Inhalátor 510 využíva pokročilú technológiu mikroelektroniky a špeciálne navrhnutý, všeobecne odporúčaný ako bezpečný liquid v cartridge. Hlavné prísady v liquide sú voda a nekarcinogénne a netoxické všeobecne používané potravinárske a chuťové aditíva.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

Składujte inhalátor 510 a jeho súčasti mimo dosahu detí a v suchom prostredí.

Príprava: Nechajte atomizér uschnúť od liquidu počas noci na papierovej utierke v zvislej, stojatej polohe. Batériu počas noci dobite.

Údržba: Mala by byť vykonávaná pravidelne. Vyčistite závit atomizéra, nabíjačky a batérie s utierkou navlhčenou čisteným neparfumovaným alkoholom. Čisté závit zaručujú lepší elektrický kontakt. Fúknite občas do atomizéra na odstránenie prebytočného liquidu.

OBJAVTE TZV. TANK SYSTÉM

510-T stavia na úspechu modelu 510. 510-T je elektronický inhalátor, ktorý využíva prevratný tankový systém pre dopĺňanie e-liquidu bez použitia vatičky vo vnútri kapsle. Preto tank systém umožňuje mimoriadne jednoduché plnenie a používanie e-inhalátora.

510-T ponúka užívateľovi viac potiahnutí ako iné podobné e-inhalátory, prirodzený pôžitok z e-inhalovania a veľké množstvo pary, ktorú vytvára systém dvojitej cirkulácie vzduchu.

PLNENIE KAPSLE

Pri predošlých modeloch e-inhalátorov bolo pri plnení potrebné nakvapkať e-liquid do vatičky v kapsli. T-kapsľa neobsahuje vatičku. Jednoducho vložte prázdnu kapsľu do atomizéra, pod jemným tlakom prederavte dierku na e-liquid a kapsľu vytiahnite. Otočte kapsľu dierkou nahor a priamym priložením dávkovača e-liquidu k dierke kapsle ju naplňte do 9/10 objemu kapsle.

ATOMIZÉR

Ak sa atomizér prehreje, počkajte s používaním e-inhalátora, až pokým sa nevráti k normálnej teplote. Ak je žeraviaca časť atomizéra suchá, pri používaní e-inhalátora môžete ucítiť spálenú pachuť. Zaistite preto dostatočné množstvo e-liquidu v kapsli.

UPOZORNENIE

Väčšinou je používateľ (začiatočník) zvyknutý poťahovať z klasickej tabakovej cigarety, alebo starších modelov elektronických inhalátorov prudko, čo sa pri tank systéme nedoporučuje. Je nutné poťahovať naozaj veľmi jemne a dlhšie – jedno potiahnutie za cca 3 až 5 sekúnd. Pri kratších, rýchlych a prudkých potiahnutiach môže dôjsť k pretekaniu atomizéra. Medzi jednotlivými potiahnutiami je potrebné dodržiavať časový odstup, aby atomizér stihol absorbovať e-liquid. Doporučujeme v prípade, že atomizér v dôsledku prudkého potiahnutia preteká, vyfúknuť z neho všetok prebytočný e-liquid, znovu nasadiť naplnenú kapsľu a poťahovať pozvoľna.